

Instrukcja obsługi kamizelki grzewczej Kwark

Drogi Użytkowniku, przed użyciem konieczne jest przeczytanie tej instrukcji i późniejsze stosowanie się do jej zaleceń. Pozwoli to na bezpieczne działanie naszej kamizelki podczas nurkowania oraz znacznie wydłuży czas jej bezawaryjnej pracy. Produkt ten dedykowany jest dla osób nurkujących w suchych skafandrach, w zimnych wodach. Nadaje się do pracy w wilgotnym środowisku, ale nie powinien być zalany – w wypadku zalania należy wyłączyć ogrzewanie. Materiały użyte do produkcji zapewniają bardzo dobrą izolację termiczną. Pozwala to na efektywne zachowania ciepła produkowanego przez elementy grzewcze, a po ewentualnym wyłączeniu ogrzewania długo zapewnia komfort termiczny.

Nie wolno używać do zasilania baterii wewnętrznych. Kamizelka zaprojektowana jest do zasilania za pomocą baterii zewnętrznej o napięciu 12V. Ze względu na bardzo dobrą izolację termiczną i wysoką moc grzewczą, zalecamy używanie baterii z możliwością regulacji mocy. Nie powinno się używać kamizelki bezpośrednio na skórę. Zalecamy stosowanie bielizny termicznej, która odprowadza wilgoć od ciała, zdecydowanie odradzamy używanie bielizny bawełnianej i każdej innej, która gromadzi wodę w sobie. Aby uniknąć udaru cieplnego lub poparzeń skóry nie wolno stosować baterii o wyższym napięciu niż 12V oraz należy regulować moc lub wyłączać zasilanie, gdy temperatura zewnętrzna wzrasta.

Kamizelkę można prać w pralce, używając delikatnych środków piorących na bazie mydła. Przed praniem konieczne jest wyjęcie instalacji grzewczej. W tym celu należy rozpiąć zamki błyskawiczne od wewnętrznej strony i wyjąć panele grzewcze z kieszeni, oraz przeciągnąć wtyczkę do wewnątrz przez przepust. Po praniu należy włożyć panele w odpowiednie miejsca i ułożyć bez załamań. W przypadku całkowitego zamoczenia kamizelki nie wolno jej wykręcać ani wirować przed wyjęciem paneli grzewczych. Suszyć powieszoną na wieszaku.

W celu zapewnienia długiego użytkowania kamizelki należy obchodzić się delikatnie z panelami grzewczymi. Trzymać je z dala od ostrych przedmiotów. Skaleczenie kabla grzewczego doprowadzi do awarii. Paneli nie należy zginać, załamywać. Szczególną uwagę należy zachować przy pakowaniu i w transporcie. Zapiętą kamizelkę składamy na pół zginając pomiędzy panelami i wkładamy płasko do załączonej torby. Pakując inne bagaże trzeba zadbać, żeby spakowana kamizelka nie została zrolowana lub przygnieciona czymś ciężkim.

W celu zachowania maksimum bezpieczeństwa trzeba przed użyciem sprawdzić stan wtyczki i kabla zasilającego oraz włączyć kamizelkę i sprawdzić przesuwając dłoń od wewnątrz po panelach, czy w jakimś miejscu nie ma znaczącego wzrostu temperatury. Gdy któryś z paneli jest chłodniejszy od innych, a w jednym miejscu jest wyraźnie bardziej gorący, świadczy to o awarii. Należy odłączyć zasilanie i skontaktować się ze sprzedawcą w celu naprawy.

W wypadku braku grzania pomimo podłączonej baterii należy sprawdzić stan bezpiecznika. Znajduje się on w wodoszczelnej obudowie w przedniej części na dole, dostępny po odsunięciu zamka błyskawicznego.

Nie wolno przerabiać ani naprawiać układu grzewczego. Wszelkie ingerencje będą skutkowały utratą gwarancji.

Nie znamy wpływu pola magnetycznego wytwarzanego przez element grzewczy kamizelki na rozrusznik serca, dlatego odradzamy jej stosowanie osobom, które go mają.